TABLA DE CONTENIDO / TABLE OF CONTENTS / TABELA DE CONTEÚDO

3. Prever la conexión para la línea eléctrica con instalación de descarga a tierra. La instalación eléctrica de la habitación donde se instala la estufa debe contar con puesta a tierra; de lo contrario, pueden producirse anomalías en el cuadro de mandos. Además dicha instalación deberá ser alimentada por la red convencional ya que una instalación eléctrica alimenta

1.

ALT A01, A02	La estufa se encuentra en un estado de bloqueo tras la activacion de una alarma (la estufa esta parada).

4.5.3 Menu OROL

Permite la coonfiguracion de la hora y dia de la semana.

Pulsar la tecla

4.6 Alarmas

Figura 11	*Figura 12*	*Figura 13*

Paso 1: retire el 0 G[(r)-11(e)4(el 0 Ge)-7(f4(leqct0.0r08875 0 595.56 842.04 reW* nBT/F3 9.96 Tf1 0 0 1 157.58 496.99

17. Store the pellet in a cool, dry place. If it is kept in pla

2.

3. Forneça a conexão para a linha elétrica com instalação de aterramento. A instalação elétrica do local onde

	potência seleccionada).
ALT A01, !лнXXXX	A estufa fica bloqueada após a ativação de um alarme (a estufa está parada).

4.6 alarmes

MOSTRAR	*DESCRIÇÃO*	*CAUSA*	*SOLUÇÃO*

4.8 O controle remoto (opcional para alguns modelos)

O sistema é projetado para ser usado com um controle remoto via infravermelho (IR). Isso permite ligar, desligar e alterar a potência à distância.

5

Figura 11

Figura 12

Figura 13